



Co-funded by the **Erasmus+ Programme** of the European Union

University of Priština – Kosovska Mitrovica – UPKM

Proračun tokova snaga primenom ETAP programa **Calculation of load flows using ETAP software**

dr Miloš Milovanović, docent maj 2022.

















Sadržaj

- Uvod
- Matematička formulacija problema
- Matematički modeli elemenata mreža
- Pregled metoda za proračun tokova snaga
- Programski paket ETAP
- Zaključak
- Literatura

УНИВЕРЗИТЕТ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Uvod - 1/2

- Proračuni tokova snaga spadaju u najkorišćenije proračune elektroenergetskih sistema (EES-a).
- Proračuni tokova snaga su od značaja kako za planiranje daljeg razvoja, tako i za utvrđivanje optimalnih uslova funkcionisanja postojećeg EES-a.
- Određivanje tokova snaga može se prikazati kao zadatak nalaženja stanja mreže, odnosno određivanje napona čvorova, snaga injektiranja u čvorove i tokova snaga po elementima mreže.
- Samo se za sisteme malih dimenzija do tačnog rešenja može doći analitičkim putem.
- Proračuni se mogu vršiti u uravnoteženim, neuravnoteženim, monofaznim, trofaznim, radijalnim i upetljanim mrežama.
- Distribuirana proizvodnja električne privlači globalnu pažnju, kao jedan od koncepata koji najviše odgovaraju ostvarivanju ciljeva energetske efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova.

КОСОВСКА МИТРО

Uvod - 2/2

- Pod proračunom tokova snaga podrazumeva se nalaženje stanja mreže (odnosno, kompletnog režima) u datom trenutku.
- Proračuni se koriste ili samostalno, ili kao modul u okviru drugih energetskih funkcija planiranja i eksploatacije distributivnih mreža.
- U naučnoj literaturi postoji veliki broj različitih metoda i algoritama za rešavanje problema tokova snaga.
- ETAP (*Electrical Transient Analyzer Program*) je jedan od najpopularnijih i najsnažnijih programskih paketa za projektovanje, monitoring, kontrolu i analizu prenosnih, distributivnih i industrijskih mreža.
- ETAP sadrži module za simulaciju karakterističnih stanja različitih sistema. Neki od najčešće korišćenih su: modul za proračune jednosmernih mreža; modul za proračune naizmeničnih mreža, modul za proračune kablovskih mreža, proračun uzemljenja, itd.
- U prezentaciji biće izložen postupak proračuna tokova snaga u ETAP-u.

КОСОВСКА МИТРО



Matematička formulacija problema – 1/2

- Formiranje matrice admitansi čvorova $[\mathbf{Y}_{bus}]$
 - Dijagonalni elementi
 - Vandijagonalni elementi

$$\underline{Y}_{ij} = G_{ij} + jB_{ij} = \begin{cases} -\underline{y}_{ij} & \text{za } i \neq j \\\\ \sum_{j \in \alpha_i} \left(\underline{y}_{ij} + \underline{y}_{ij}^{ot} \right) & \text{za } i = j \end{cases}$$

• Jednačine injektiranja aktivnih i reaktivnih snaga u čvorove mreže

$$P_{i} = P_{Gi} - P_{Pi} = U_{i}^{2} \cdot G_{ii} + U_{i} \cdot \sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N} U_{j} \cdot \left[G_{ij} \cdot \cos\left(\theta_{i} - \theta_{j}\right) + B_{ij} \cdot \sin\left(\theta_{i} - \theta_{j}\right)\right]$$
$$Q_{i} = Q_{Gi} - Q_{Pi} = -U_{i}^{2} \cdot B_{ii} + U_{i} \cdot \sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N} U_{j} \cdot \left[G_{ij} \cdot \sin\left(\theta_{i} - \theta_{j}\right) - B_{ij} \cdot \cos\left(\theta_{i} - \theta_{j}\right)\right]$$
$$i = 1, 2, ..., N$$

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Matematička formulacija problema – 2/2

• Klasifikacija čvorova EES-a za proračun tokova snaga

$$P_{1}=P_{G1}-P_{P1} \longrightarrow Vod$$

$$Q_{1}=Q_{G1}-Q_{P1} \cdots \longrightarrow U_{1}$$

$$U_{1}$$

$$U_{2}$$

$$U_{2}=Q_{G2}-Q_{P2}$$

$$U_{2}=Q_{G2}-Q_{P2}$$

- potrošački (PQ) čvorovi
- generatorski (PU) čvorovi
- balansno referentni (BLR) čvor

Tip	Oznaka	Broj	Poznate	Neoznate
čvora	čvora	čvorova	promenljive	promenljive
Balansno- referentni	Uθ	1	Modul napona U Fazni stav θ	Aktivna snaga P Reaktivna snaga Q
Generatorski	PU	N_{PU}	Aktivna snaga P Modul napona U	Fazni stav θ Reaktivna snaga Q
Potrošački	PQ	N_{PQ}	Aktivna snaga P Reaktivna snaga Q	Modul napona U Fazni stav θ

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Matematički modeli elemenata mreža – 1/2

Model voda/kabla



• Model dvonamotajnog transformatora



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Matematički modeli elemenata mreža – 2/2

Model dvonamotajnog regulacionog transformatora



• Modeli generatora, asinhronog motora i mreže



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 1/6

- Gauss-ova metoda
- Gauss-Seidel-ova metoda
- Newton-Raphson-ova metoda
- *Stott*-ova metoda
- Nazad/napred (eng. *backward/forward sweep* BFS) metoda



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 2/6

- *Gauss*-ova metoda
 - > Opšti oblik iterativne šeme za proračun nepoznatih promenljivih:

$$\begin{split} \underline{U}_{i}^{(k+1)} &= \frac{1}{\underline{Y}_{ii}} \cdot \left[\frac{P_{i} - jQ_{i}}{\left(\underline{U}_{i}^{(k)}\right)^{*}} - \sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N} \underline{Y}_{ij} \cdot \underline{U}_{j}^{(k)} \right]; \qquad i = 2, \dots, N; \qquad k = 1, 2, \dots, \\ \underline{U}_{i}^{(k+1)} &= \frac{1}{\underline{Y}_{ii}} \left[\frac{P_{i} - jQ_{i}^{(k)}}{\left(\underline{U}_{i}^{(k)}\right)^{*}} - \sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{N} \underline{Y}_{ij} \underline{U}_{j}^{(k)} \right]; \qquad i = 2, \dots, M; \qquad k = 1, 2, \dots, \end{split}$$

Reaktivna snaga generatorskih čvorova:

$$Q_{i}^{(k)} = \operatorname{Im}\left\{\underline{U}_{i}^{(k)}\sum_{j=1}^{N}\underline{Y}_{ij}^{*}\left(\underline{U}_{j}^{(k)}\right)^{*}\right\}; \qquad i = 2, ..., M$$

> Uslov konvergencije: $|\theta_i^{(k+1)} - \theta_i^{(k)}| \le \varepsilon_{\theta}$ i $|U_i^{(k+1)} - U_i^{(k)}| \le \varepsilon_{v}$

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 3/6

- *Gauss-Seidel*-ova metoda
 - > Opšti oblik iterativne šeme za proračun nepoznatih promenljivih:

$$\underline{U}_{i}^{(k+1)} = \frac{1}{\underline{Y}_{ii}} \cdot \left[\frac{P_{i} - jQ_{i}}{\left(\underline{U}_{i}^{(k)}\right)^{*}} - \sum_{j=1}^{i-1} \underline{Y}_{ij} \cdot \underline{U}_{j}^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{N} \underline{Y}_{ij} \cdot \underline{U}_{j}^{(k)} \right]; \qquad i = 1, 2, ..., N; \qquad k = 1, 2,$$
$$\underline{U}_{i}^{(k+1)} = \frac{1}{\underline{Y}_{ii}} \left[\frac{P_{i} - jQ_{i}^{(k)}}{\left(\underline{U}_{i}^{(k)}\right)^{*}} - \sum_{j=1}^{i-1} \underline{Y}_{ij} \underline{U}_{j}^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{N} \underline{Y}_{ij} \underline{U}_{j}^{(k)} \right]; \qquad i = 1, 2, ..., M; \qquad k = 1, 2,$$

Reaktivna snaga generatorskih čvorova:

$$Q_{i}^{(k)} = \operatorname{Im}\left\{\underline{U}_{i}^{(k)}\sum_{j=1}^{N}\underline{Y}_{ij}^{*}\left(\underline{U}_{j}^{(k)}\right)^{*}\right\}; \qquad i = 2, \dots, M$$
Uslov konvergencije: $\left|\theta_{i}^{(k+1)} - \theta_{i}^{(k)}\right| \leq \varepsilon_{\theta} \qquad i \qquad \left|U_{i}^{(k+1)} - U_{i}^{(k)}\right| \leq \varepsilon_{v}$

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 4/6

- Newton-Raphson-ova metoda
 - > Opšti oblik iterativne šeme za proračun nepoznatih promenljivih:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ \mathbf{U} \end{bmatrix}^{(k+1)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ \mathbf{U} \end{bmatrix}^{(k)} + \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta \mathbf{U} \end{bmatrix}^{(k)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ \mathbf{U} \end{bmatrix}^{(k)} - \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}} & \frac{\partial \Delta \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}} \\ \frac{\partial \Delta \mathbf{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}} & \frac{\partial \Delta \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}^{(k)}} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \left(\mathbf{x}^{(k)} \right) \\ \Delta \mathbf{Q} \left(\mathbf{x}^{(k)} \right) \end{bmatrix}$$

Matrica Jakobijana (eng. *Jacobian matrix*):

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{J}_{12} \\ \mathbf{J}_{21} & \mathbf{J}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta \mathbf{P}}{\partial \mathbf{\theta}} & \frac{\partial \Delta \mathbf{P}}{\partial \mathbf{U}} \\ \frac{\partial \Delta \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{\theta}} & \frac{\partial \Delta \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}} \end{bmatrix}$$

Uslov konvergencije:

$$\left| \boldsymbol{\theta}_{i}^{(k+1)} - \boldsymbol{\theta}_{i}^{(k)} \right| \leq \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\theta}} \qquad \text{i} \qquad \left| \boldsymbol{U}_{i}^{(k+1)} - \boldsymbol{U}_{i}^{(k)} \right| \leq \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{v}}$$

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 5/6

- Stott-ova raspregnuta metoda
 - Aproksimacija matrice Jakobijana:

$$\mathbf{J} \approx \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{\Delta} \mathbf{P}}{\partial \mathbf{\theta}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{\partial \mathbf{\Delta} \mathbf{Q}}{\partial \mathbf{U}} \end{bmatrix}$$

> Opšti oblik iterativne šeme za proračun nepoznatih promenljivih:

$$\Delta \mathbf{P}^{(k)} = \Delta \mathbf{P}\left(\mathbf{\theta}^{(k)}, \mathbf{U}^{(k)}\right), \qquad \mathbf{\theta}^{(k+1)} = \mathbf{\theta}^{(k)} - \left[\mathbf{B}^{\prime}\right]^{-1} \frac{\Delta \mathbf{P}^{(k)}}{\left(\mathbf{U}^{\prime}\right)^{(k)}}$$
$$\Delta \mathbf{Q}^{(k)} = \Delta \mathbf{P}\left(\mathbf{\theta}^{(k+1)}, \mathbf{U}^{(k)}\right), \qquad \mathbf{U}^{(k+1)} = \mathbf{U}^{(k)} - \left[\mathbf{B}^{\prime\prime}\right]^{-1} \frac{\Delta \mathbf{Q}^{(k)}}{\left(\mathbf{U}^{\prime\prime}\right)^{(k)}}$$

Uslov konvergencije:

$$\left| \boldsymbol{\theta}_{i}^{(k+1)} - \boldsymbol{\theta}_{i}^{(k)} \right| \leq \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\theta}} \qquad \text{i} \qquad \left| \boldsymbol{U}_{i}^{(k+1)} - \boldsymbol{U}_{i}^{(k)} \right| \leq \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{v}}$$

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Pregled metoda za proračun tokova snaga – 6/6

- Nazad/napred metoda
- Postupak proračuna se izvršava kroz sledeće iterativne korake:
 - Korak 1. Inicijalizacija postupka
 - Korak 2. Zamena unazad proračun struja

$$\underline{J}_{i}^{(k)} = \underline{I}_{Pi}^{(k)} + \underline{I}_{Ci}^{(k)} - \underline{I}_{DGi}^{(k)} + \underline{Y}_{i}^{ot} \cdot \underline{U}_{i}^{(k-1)} + \sum_{\substack{\ell \in \alpha_{\ell i} \\ \ell \neq i}} \underline{J}_{\ell}^{(k)}; \qquad i = N, N - 1, \dots, 0; \quad k = 1, 2, \dots$$



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 1/68

• ETAP (*Electrical Transient Analyzer Program*) je jedan od najpopularnijih programskih paketa za projektovanje, monitoring, kontrolu i analizu prenosnih, distributivnih i industrijskih mreža.



- ETAP je razvila američka kompanija Operation Technology Inc. (OTI) 1986.
- Neki od najčešće korišćenih modula su:
 - > modul za proračune jednosmernih mreža,
 - modul za proračune naizmeničnih mreža,
 - modul za proračune kablovskih mreža,
 - modul za proračun uzemljenja,
 - GIS (Geographis information system) geografski informacioni sistem,
 - izbor i koordinacija zaštitnih uređaja,
 - izrada jednosmernih i naizmeničnih upravljačkih sistema.



Programski paket ETAP – 2/68

Pokretanje programa ETAP vrši se dvostrukim klikom na ikonicu



Nakon pokretanja pojavljuje se prozor

	Create New Proje	ect File	:
	Project File	Naziv projekta	
	Name	Proračun tokova snaga	
	Directory	C:\ETAP 1260\Proračun tokova snaga Browse	
	Unit System —	Password ODBC	
Izvor sistema jedinica	 English Metric 	Required Advanced Parameters	
		Help OK Cancel	
		Zaštiti projekat šifrom	

u kome je potrebno upisati naziv projekta, izabrati lokaciju na kojoj će projekat biti sačuvan, izabrati sistem jedinica, a moguće je zaštiti projekat šifrom.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 3/68



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 4/68

Edit mod

• Mod za crtanje i uređenje jednopolnih šemi (Edit mod)



- U okviru ovog moda mogu se grafički dodavati, brisati, premeštati i povezivati elementi jednopolne šeme, uvećavati ili smanjivati prikaz, isključivati/prikazivati pomoćna mreža, menjati veličina i orjentacija elementa, menjati simboli, sakrivati/prikazivati zaštitni uređaji, unositi svojstva, i dr.
- Kada je aktivan mod, aktivira se paleta sa alatkama za crtanje šema.
- Postoje tri palete u kojima su elementi grupisani prema oblasti primene:
 paleta sa elementima koji se primenjuju u mrežama naizmenične struje (AC),
 - paleta sa elementima koji se koriste u mrežama jednosmerne struje (DC) i
 - > paleta sa instrumentima za merenje i uređajima za zaštitu.



Programski paket ETAP – 5/68



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 6/68

Paleta sa DC elementima



i uređajima za zaštitu

Strujni transformator

Voltmetar Multimetar Naponski relej Frekvencijski relej Relej za motor Relej razlike dve ili više veličine Tag link

€-3€

() (A)

(8) (5)

1

1

2

Regulacioni transformator Ampermetar

27 22 Relej snage Relej bez pokretnih kontakata Prekostrujni relej ®® Multifunkcionalni relej

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 7/68

Jednopolne šeme

- Formiranje jednopolnih šema mreža vrši se jednostavnim prevlačenjem odgovarajućih elemenata iz paleta sa desne strane u prozor za crtanje jednopolnih šema i njihovom povezivanjem. Svaki element ima svoj editor u koji se unose tehnički podaci, a moguća je i promena naziva elementa, kao i unos napomena i komentara vezanih za dati element.
- ETAP ima još i mogućnost da se deo mreže ili cela mreža predstavi pomoću samo jednog elementa (kompozitna mreža), čime se dobija znatno bolji pregled celog sistema.



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 8/68

- Study mod
- Alatke iz **Study moda** postaju aktivne nakon klika na dugme:



• Ova paleta sastoji od 15 alatki.

Mode						(Internel)						_		×
Pokretanje Edit moda 😡	tokova snaga 🖉	kratkih spojeva 🚺	startovanja motora 😽	harmonika 🛃	tranzijentne stabilnosti 屖	koordinacije relejne zaštite K	tokova snaga kod mreža jednosmeme struje	kratkih spojeva kod mreža jednosmeme struje 🕅	pražnjenja i dimenzionisanja baterija 📊	neuravnoteženih tokova snaga 😿	optimalnih tokova snaga 🏹	procene pouzdanosti 😽	najpovoljnije lokacije postavljanja kondenzatora 😿	upravljanja prekidačkim uređajima 🚶
		•			•	*						*		٨



Programski paket ETAP – 9/68

Linija menija

 Linija menija sadrži standardnu listu opcija. Svaka opcija aktivira padajuću listu komandi, kao što su: operacije sa datotekama, štampanje, konverzije podataka, razmena podataka, standardi projekta, postavke projekta i opcije projekta, biblioteke...

Organizacija projekta

• ETAP generiše tri glavne komponente sistema:

- Prezentacija nezavisne grafičke prezentacije jednopolne šeme koje predstavljaju projektne podatke za različite namene (kao što su dijagram impedansi, rezultati studije ili plan štampanja)
- Konfiguracija nezavisne konfiguracije sistema koje identifikuju status prekidačkih uređaja (otvoreni i zatvoreni), motora i opterećenja (kontinualni rad, intermitirani rad i rezerva), režim rada generatora (oscilacije rotora generatora, kontrola napona, kontrola snage, kontrola faktora snage)
- Podaci revizije podaci koji prate promene i modifikacije parametara elemenata (na primer, natpisne pločice ili podešavanja elemenata)



Programski paket ETAP – 10/68

Organizacija projekta



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 11/68

Standardna paleta sa alatkama





Programski paket ETAP – 12/68

Sistemska paleta sa alatkama

- Sistemska paleta sa alatkama predstavlja brz i efikasan način kretanja unutar različitih sistema.
- Izbor odgovarajućeg sistema i kretanje unutar njih vrši se klikom na odgovarajuću alatku iz sistemske palete sa alatkama. Termin sistem označava prozor unutar koga se vrše radnje u okviru izabranog sistema.
- Objašnjenje pojedinih alatki iz sistemske palete sa alatkama prikazano je na slici.

ii.		
	1	Prikaz projekta
	2	Crtanje jednopolnih šema
	3	Ispitivanje koordinacije zaštitnih uređaja
	4	Proračun opterećenja kablova i prikaz podzemnih trasa
	5	Kreiranje zaštitnog uzemljenja
	6	Polaganje kablova izvlačenjem
	7	Nadzor i upravljanje EES-om u realnom vremenu
	8	Prostorni prikaz razmatranog sistema
	9	Dijagrami kontrolnih sistema
	10	Kreiranje dinamičkih modela uređaja
	11	Kontejner za smeštanje obrisanih elemenata
	12	Čarobnjak za scenario
	13	Čarobnjak za različite vrste studija
	14	Čarobnjak projekta

الم الم الم



Programski paket ETAP – 13/68

Sistemska paleta sa alatkama

- Pomoću opcije (3) moguće je izvršiti ispitivanja koordinacije zaštitnih uređaja. Razne karakteristike pružaju pouzdane preporuke o izvodljivosti razmatranih uređaja. To pomaže projektantima da brzo uoče eventualne probleme pri njihovoj izradi i da donesu neophodne odluke u cilju poboljšanja pouzdanosti i stabilnosti sistema.
- Svaki ETAP projekat podržava različite prikaze podzemnih trasa kablova (4). U njima su dati poprečni preseci kablova i izvora toplote koji su u neposrednoj blizini. Pomoću ove opcije moguće je sprovesti različite proračune, kao što su proračun temperature kabla pri jednakom i promenljivom opterećenju, proračun strujne opteretljivosti kabla i proračun preseka kabla za zadato opterećenje i maksimalnu temperaturu kabla.
- Klikom na dugme (5) otvara se novi prozor u kome je moguće kreirati zaštitno uzemljenje. Softver, pored dvodimenzionalnog, ima mogućnost i trodimenzionalnog prikaza uzemljivača. Ostale mogućnosti su: proračun dozvoljenih napona koraka i dodira, generisanje tabelarnih rezultata, određivanje optimalnog broja paralelnih provodnika i vertikalnih uzemljivača, proračun otpora rasprostiranja uzemljivača i porasta potencijalne razlike zemlje, proračun ukupne cene uzemljivača.

Kosovska Mitrovica, maj 2022. Knowledge triangle for a low carbon economy / KALCEA 26



Programski paket ETAP – 14/68

Sistemska paleta sa alatkama

- Opcija (6) omogućava da se izgradi kablovska kanalizacija i da se izvrše proračuni koji se odnose na bezbedno vučenje kabla. Pomoću proračuna je moguće odrediti mehanička naprezanja kabla na svakom delu trase, kao i na svakoj promeni pravca. Takođe, pri vučenju kabla je omogućeno određivanje naprezanja u oba smera, u cilju biranja smera sa manjim mehaničkim naprezanjima.
- Opcija (7) ima mogućnost povezivanja sa SCADA sistemom, što omogućava nadzor i upravljanje elektroenergetskim sistemom. Pored toga, mogu se izvršiti prethodno pomenute analize EES-a, bazirane na trenutnim ili arhiviranim podacima o sistemu, kao i predviđanje ponašanja sistema.
- Pomoću opcije (**8**) može se pristupiti mapama koje predstavljaju prostorni prikaz razmatranog sistema. Takođe, mogu se dobiti neophodne informacije za izvršavanje ralzličitih simulacija sistema.
- Opcija (9) omogućava da se kreira šema kontrolnog kola i da se izvrši simulacija rada kontrolnih uređaja, kao što su solenoidi, releji, kontrolni prekidači, prekidači sa više kontakata.



Programski paket ETAP – 15/68

Sistemska paleta sa alatkama

- Klikom na dugme (10) otvara se prozor, tj. program, u kome je moguće kreirati dinamičke modele za uređaje kao što su sinhrone mašine i vetrogeneratori. ETAP može koristiti ove modele pri izvođenju analiza tranzijentne stabilnosti. Softver, ima mogućnost korišćenja modela napravljenih u MATLAB/Simulink softveru.
- Opcija (11) sadrži sve prethodno obrisane i kopirane elemente sa šeme električne mreže ili podzemnih kablovskih trasa. Kada se iseče element ili grupa elemenata, oni se smeštaju u odgovarajuće ćelije. Ove ćelije (elementi) se čuvaju, sve dok ih korisnik ne izbriše. Svi elementi koji nisu obrisani se mogu, u bilo koje vreme, vratiti tamo odakle su obrisani.
- Pomoću poslednje tri opcije (12, 13 i 14) može se izvršiti veći broj analiza, različitih vrsta studija u okviru jednog ili više projekata, klikom na jedno dugme, što značajno skraćuje vreme rada u softveru.



Programski paket ETAP – 16/68

- Kreiranje jednopolne šeme razmatranog sistema
- Da bi se mogao izvršiti bilo koji proračun u ETAP-u, potrebno je nacrtati šemu sistema i definisati parametre za sve elemente razmatranog sistema neophodne za proračun koji se želi izvršiti.
- Ovde su moguća dva pristupa:
 - da se unesu svi elementi sistema, a zatim definišu njihovi parametri
 - > da se unosi jedan po jedan element sistema i odmah definišu njihovi parametri
- Nakon pokretanja ETAP-a i otvaranja novog projekta, automatski se otvaraju prozor za crtanje šema i prozor za uređenje projekta i aktiviran je sistem za crtanje jednopolnih šema.
- Postupak izbora je isti za sve elemente; označi se odgovarajući element levim tasterom, zatim se kursor pozicionira negde u okviru prozora za crtanje jednopolnih šema i pritisne levi taster. Nakon prebacivanja elementa u radni prostor prozora za crtanje šema, potrebno je definisati njegove parametre. To se radi dvostrukim klikom na element. U nastavku je dat pregled neophodnih podataka za različite elemente.



Programski paket ETAP – 17/68

Kreiranje šeme sistema

Napojna mreža (Power grid)

ID: Polje za unos naziva mreže.
Bus: Ovde se prikazuje naziv sabirnice sa kojom je mreža povezana. Ako mreža nije povezana ni sa jednom sabirnicom, onda je polje prazno.

Connection: Mreža može biti trofazna ili monofazna što se definiše klikom na odgovarajuće dugme u okviru ove opcije.

Condition: Service

Određivanje radnih uslova mreže. Izborom opcije **In**, mreža se definiše kao aktivna. U slučaju da se izabere opcija **Out**, mreža je neaktivna i neće se uzeti u obzir.

Kartica Info



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



X

Programski paket ETAP – 18/68

- Kreiranje šeme sistema
- Napojna mreža (Power grid) Condition: State

U okviru ove opcije moguće je izabrati stanje mreže (upravo izgrađena, nova, planirana, premeštena, modifikovana, uklonjena i dr.).

Equipment: Tag

U okviru ove opcije može se uneti naziv fidera.

Equipment: Name

U okviru ove opcije može se uneti naziv opreme.

Equipment: Description

U okviru ove opcije može se uneti opis opreme.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.

Kartica Info



Power Grid Editor - U2



Programski paket ETAP – 19/68

- Kreiranje šeme sistema
- Napojna mreža (Power grid)

Mode: Swing

Jaka mreža predstavlja podrazumevani mod napojne mreže. U ovom modu se potrošačima isporučuje snaga pri čemu vrednost napona i fazni stav ostaju nepromenjeni (BLR čvor).

Mode: Voltage Control

Naponski kontrolisana ili regulaciona mreža prilagođava vrednost reaktivne energije u cilju kontrole napona (PU čvor).

Mode: Mvar Control

Izborom ovog moda može se zadati fiksna vrednost aktivne i reaktivne snage koju mreža generiše u okviru kartice **Rating**.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.

Kartica Info





Programski paket ETAP – 20/68

- Kreiranje šeme sistema
- Napojna mreža (Power grid) 🛛

Mode: PF Control

Kod ovog moda moguće je definisati fiksnu vrednost aktivne snage koju mreža isporučuje i faktor snage. ETAP će na osnovu ovih vrednosti izračunati reaktivnu snagu koju mreža injektira u sistem.

Kartica Info



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Kartica **Rating**

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 21/68

Kreiranje šeme sistema

Napojna mreža (*Power grid*)
 Rated kV: Ovde se unosi naponski nivo napojne mreže. Sa desne strane ove opcije moguće je izabrati tip mreže (uravnotežena ili neuravnotežena).

Generation Categories: Ovde se nalaze 10 razliitih kategorija koje se odnose na različita stanja mreže. Za svaku kategoriju moguće je izvršiti podešavanja snage koja se odnose na procetualnu vrednost napona (%V), ugao napona u stepenima (Vangle), aktivnu snagu (MW), reaktivnu snagu (Mvar), faktor snage (%PF), maksimalnu

Power Grid Editor - U2 \times Rating Short Circuit Harmonic Reliability Energy Price Remarks 0 kV Swing Rated kV Balanced O Unbalanced %V Vangle MW Mvar %PF Qmax Qmin 100 100 ummer Load 100 Winter Load 100 Gen Cat 10 Operating MW % V Vangle Mvar 0 0 0 🛱 🔊 🔇 U2 Cancel

i minimalnu vrednost reaktivne snage (**Qmax**) i (**Qmin**). U zavisnosti od izabranog moda mreže neke opcije se ne mogu menjati.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Kartica **Rating**

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 22/68

Kreiranje šeme sistema

Napojna mreža (*Power grid*)
 Operating: Nakon izvršenja proračuna tokova snaga, ovde se prikazuju podaci za efektivnu vrednost napona (%V), ugao napona (Vangle), vrednost aktivne snage (MW) i vrednost reaktivne snage (Mvar), a mogu se i uneti vrednosti koje će ETAP koristiti u zavisnosti od izabranog moda mreže.

P	ower	Grid Edit	or - l	J2												×
	Info	Rating	Sho	ort Circ	uit Har	monic	Reliabi	lity En	ergy Pri	ce Rema	arks C	omment	t			
		0 kV Swing	9													
			R	ated k	V	0		●B	alanced		Jnbalar	iced				
		Gen. Ca	ıt	%V	Vangle	MW	Mvar	%PF	Qmax	Qmin					l	
	2	Desidn Normal Shutdown		100	0											
	4	Emergenc Standby	v	100 100	0											
	6	Startup Accident		100 100	0											
	8	Summer Loa	oad	100	0											
	10	Gen Cat 10)	100	0											
Ν																
	_ Op	perating														
					% V		Vangle		MW	Mv	rar					
					0		0		0	0)					
				5	≪	U2					~ >	¢٩	?	ОК	Cancel	
L									_							1


Programski paket ETAP – 23/68

Kreiranje šeme sistema

📮 Napojna mreža (Power grid) 🏾 🕎

Grounding: U zavisnosti od sprege transformatora, moguće opcije sprege ____ mreže su trougao ili zvezda. Izbor se vrši klikom na ikonicu na kojoj je nacrtan trougao ili uzemljena neutralna tačka.

SC Rating: *MVAsc* - Ovde treba uneti snagu trofaznog kratkog spoja. Ispod se nalazi polje u kome se prikazuje snaga ´ jednofaznog kratkog spoja sa zemljom.

SC Rating: *X/R* - R i X predstavljaju ekvivalentnu otpornost i reaktansu mreže u tački gde se računa struja kvara.

SC Rating: kAsc - Ovde se može uneti vrednost subtranzijentne struje kvara.

Kartica Short Circuit

to	Rating	Short Circuit	Harmonic	Reliability	Energy Price	Remarks	Comment
0 Gro	kV Swing ounding	1					
SC	Rating 3-Phase 1-Phase so	MVAsc 0 0 art(3)VII If	MVAsc 0 Vin If	X/R 0 0	kAsc 0 0	SC In	npedance (100 MVAb) % R % X Pos. 0 0 Neg. 0 0 Zero 0 0
/			K U2			~	S M ? OK Cancel

Kosovska Mitrovica, maj 2022. Knowledge trian



Programski paket ETAP – 24/68

Kreiranje šeme sistema

Napojna mreža (*Power grid*) SC Impedance (100 MVAb): Ovde se prikazuju relativne vrednosti aktivne i reaktivne otpornosti kratkog spoja mreže u procentima za sistem direktnog, inverznog i nultog redosleda, izračunate za baznu snagu od 100 MVA. Ove vrednosti izračunava ETAP na osnovu unetih vrednosti za snagu tropolnog kratkog spoja i odnos X/R.

Kartica Short Circuit

Info R	ating Short Circuit	Harmonic	Reliability	Energy Price	Remarks	Comment
0 kV Groundi	Swing					•
- SC Rati 3-Pi 1-Pi	ng MVAsc hase 0 hase 0 sqrt(3)VII If	MVAsc 0 Vin If	X/R 0	kAsc 0		% R % X Pos. 0 0 0 Neg. 0 Zero 0
	sqn(3)vii ii					



Programski paket ETAP – 25/68

Kreiranje šeme sistema

Napojna mreža (Power grid)

Ostale kartice prozora za definisanje parametara napojne mreže, **Harmonic**, **Reliability**, **Energy Price**, **Remarks** i **Comment**, koje redom služe za analizu harmonika, pouzdanosti, cena električne energije, razne napomene i komentare. One nisu od interesa za proračun tokova snaga u mreži pa se neće ni razmatrati.

Detaljno objašnjenje opcija unutar ovih kartica može se pronaći u **Help**-u **ETAP**-a.

nfo	Rating	Short Circuit	Harmonic	Reliability	Energy Price	Remarks	Comment
Gro) kV Swing ounding						
SC	Rating 3-Phase 1-Phase sc	MVAsc 0 0 Irt(3)VII If	MVAsc 0 VIn If	X/R 0	kAsc 0	SC In	% R % X Pos. 0 0 Neg. 0 0 Zero 0 0
	B						



Programski paket ETAP – 26/68

Kreiranje šeme sistema

Sabirnica/čvor (Bus)

U okviru prozora za definisanje parametara sabirnice, koji se otvara dvostrukim klikom na element, moguće je izvršiti razna podešavanja sabirnice. U okviru različitih kartica ovde se mogu definisati opšte postavke, parametri koji se tiču linijskih i faznih napona sabirnice, zatim parameti vezani za pouzdanost sabirnice, itd. Pošto će sabirnica preuzeti naponski nivo mreže na koju je priključena, ostaje samo da se u okviru kartice **Info** definiše naziv sabirnice. Ostale postavke ne menjati.





Programski paket ETAP – 27/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🛋

Dvostrukim klikom na ovaj element otvara se prozor kao na slici.

Info: *ID* - Ova opcija je ista za sve elemente u ETAP-u. U okviru nje se zadaje naziv.

Info: *From* - Ovde se prikazuje naziv sabirnice odakle kabl polazi.

Info: *To* - Ovde se prikazuje naziv sabirnice do koje kabl dolazi.

Sa desne strane se vidi ikonica sa otključanim katancem. Klikom na ovu ikonicu katanac se zaključava i sve opciju postaju neaktivne.

Sizing - P	'hase Si	izing - GND/PE	Reliability	Routing	Remarks	Comment
Info	Physical	Impedance	Configuration	Loading	Ampacity	Protection
Info	Cable2				_	
- 1	Cablez					
From			~	Revision	Data	
To			\sim		Base	
T	ag#			St	Out As-built	~
Descrip	otion			⊢ No. of Co	nductors / Phase	
Length		Libra	ry	Connecti	on	
L	ength 0	ft ~	Library	🔘 3 Ph	ase	
Toler	ance 0	%	nk to Library	○ 1 Ph	ase	

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



VHUBEP3 КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 28/68

- Kreiranje šeme sistema
- Kabl (Cable)

Length: Length - U ovom polju se unosi dužina kabla a sa desne strane iz padajuće liste biraju se jedinice mere. U ponudi su stope (ft), milje (mile), metri (m) i kilometri (km).

Length: *Tolerance* - U okviru ove opcije je moguće navesti odstupanje dužine

kabla od planirane.

Library: Klikom na dugme Library... otvara se biblioteka kablova odakle se bira kabl određenih karakteristika. Karakteristike kabla su određene prema standardu ili su preuzete iz kataloga proizvođača.

- Sizing -	Phase	Sizing - GND/PE	Reliability	Routing	Remarks	Comment
Info	Physical	Impedance	Configuration	Loading	Ampacity	Protection
Info ID From	Cable2				-	
TION				Revision	Data	
To			~		Base	
Equipme	nt Tag#			Condition Serv St	In Out As-built	v
Desc	ription			No. of Co	nductors / Phase	
Length	Longth 0	Libr	ary	Connecti	on	
Tole	erance 0	%	Library	● 3 Ph ○ 1 Ph	ase	

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 29/68

- Kreiranje šeme sistema
- 🗧 Kabl (Cable) 🛛 🗨

U okviru kartice **Phisycal**, moguće je izabrati: presek provodnika, konstrukciju provodnika, prečnik provodnika, debljinu izolacije, postojanje ekrana kabla, postojanje armature i njenog tipa ako postoji, postojanje električne zaštite i materijala od koga je napravljena ako postoji, materijal zaštitnog plašta, prečnik provodnika, otpornost pri jednosmernoj struji, težinu kabla, maksimalni pritisak koji kabl može izdržati bez oštećenja i maksimalni pritisak bočnih zidova kabla.

Sizing - F	hase	Sizing - G	ND/PE	Reliabilit	у	Routing		Remarks	Comment
Info	Physica	l Imp	edance	Configura	ation	Loadir	g	Ampacity	Protection
IC	EA	N	lon-Mag.	50 Hz			Code :	16	
R	ubber		100 %	0.6 kV	3/0	C AL	16	~	mm ²
	(Order of Lay	ers: Conduc	ctor, Insulation,	Shield, S	heath, Arr	nor, and	Jacket	
Dimensio	ins								
	Conductor C	onstruction	ConRnd		\sim	D	iameter	0.47	cm
		Insulation		Rubber		Th	ckness	0.7	mm
		Shield	Not Shield	ded	\sim				
		Armor	None		\sim				
		Sheath	None		\sim				
		onedan	Hone						
		lackot	None		~				
		Jacket	None						
		Cable		ICEA		D	iameter	1.8	cm
DC Resis	tance								
		Rdc	0 m	nicro ohms					
Cable Pu	lling								
	Weight	kg/km		Max Tension	kg/mm2	?	Me	v Sidowall	kg/m
	weight	U		WGA. I ENSION	0.4		IVIC	in.oruewdli	0/0
						_			



Programski paket ETAP – 30/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🕋

U okviru biblioteke kablova nalaze se podaci o aktivnoj i reaktivnoj otpornosti kabla. Međutim, ove vrednosti se mogu promeniti u okviru kartice **Impedance.**

Option: Ovde korisnik može izabrati jednu od dve opcije: **Lib** ili **Calc** za sistem direktnog i/ili nultog redosleda.

Units: Kao jedinice za izražavanje impedanse kabla mogu se koristiti omi po jedinici dužine (stope, milje, metri ili kilometri) ili samo omi, što se bira u okviru ove opcije.

Info	Phase Physic	Sizi al	ng - GND/P Impedar	E Reliab	ility Ro uration L	uting .oading	Remarks Ampacity	Comment Protection
IC R	CEA Rubber		Non-N 100	lag. 50 Hz % 0.6 kV	<u>,</u> / 3/C	Code AL 16	e: 16	mm ²
l Option Pos.	● Lib ○ Calc	Zero	● Lib ○ Calc	Units Ohms Ohms	sper 1000	m	✓ Project	Frequency 60 Hz
ibrary Im	pedance							
	R		x	L	Z	X/R	R/X	Y
P	Pos. 2.21892	2	0.10824	0.0002871	2.22156	0.049	20.5	0
🔶 Ze	ero 3.5502	7	0.27601	0.0007321	3.56098	0.078	12.863	0
	R		X	L	Z	X/R	R/X	Y
P	R Pos. 0		X	L 0	Z 0	X/R 0	R/X	Y
Pi	R Pos. 0 ero 0		X 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X 0	Y 0
Pi Ze Cable Ter	R Pos. 0 ero 0 mperature		X 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X 0	Y 0
Pi Za Cable Ter	R Pos. 0 ero 0 mperature Base	75	0 °C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0	X/R 0 0 x. 75	R/X 0 0	Y 0
Pi Zable Ter	R oos. 0 ero 0 mperature Base	75 Typic	X 0 0 °C	L 0 Min. 75	Z 0 0 °C Ma	X/R 0 0 x. 75 ngth in the In	R/X 0 0 °C	Y 0 greater than 0.



Programski paket ETAP – 31/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🛋

Project frequency: Dve su standardne vrednosti frekvencije elektroenergetskog sistema, 50 Hz ili 60 Hz.

Library Impedance: Ako je u okviru polja **Option** korisnik izabrao dugme **Lib**, crvene strelice će pokazivati na sledeće parametare: R, X, L, Z, X/R, R/X, Y za direktni i/ili nulti redosled. U ovom slučaju ETAP navedene parametre uzima iz biblioteke koja je formirana na osnovu kataloga proizvođača.

	j - Pha	se	Sizing - GNE)/PE	Reliab	ility	Routing	F	Remarks	Comment
Info		Physical	Impe	dance	Config	uration	Loadin	g	Ampacity	Protection
	ICEA		No	n-Mag.	50 Hz			Code : 1	6	
	Rubb	ber	1	00 %	0.6 k\	/ 3/	C AL	16	\sim	mm ²
Option					Units				Proje	ct Frequency
Dee	OL	.ib	Zero Lib		Ohms	per 1	000 m	\sim		c0 11
POS	00	Calc	Ca	lc	Ohm	3				60 Hz
ibrary l	Imped	ance								
		R	x		L	Z	X	R	R/X	Y
•	Pos.	2.21892	0.10824	0.0	002871	2.2215	6 0.0	49	20.5	0
•	Zero	3.55027	0.27601	0.0	007321	3.5609	3 0.0	78	12.863	0
aiculai	tea im	pedance-								
aiculai	tea im	pedance- R	x		L	Z	X	R	R/X	Y
aicula	Pos.	R 0	X		L 0	Z 0	X	'R)	R/X	Y
acua	Pos. Zero	R 0	× 0		L 0	Z 0	X	R)	R/X 0	Y 0
alcular	Pos. Zero	R 0 0 erature	x 0		L 0	Z 0		R)	R/X 0	Y 0
alcular able T	Pos. Zero	R 0 erature	X 0 0		L 0			R)	R/X 0	Y 0 0
alcular	Pos. Zero	R 0 0 errature Base	X 0 0 75 ~ rc) []	L 0	Z 0 0	X	R) 75 °C	R/X 0	Y 0
alcular	Pos. Zero	R 0 0 mature Base	× 0 0 75 ∨ °C) []	L 0 0	Z 0 0	X	R) 75 °C	R/X 0	Y 0
alcular able T	Pos. Zero empe	R 0 0 erature Base	X 0 75 ~ *C	N istance h	L 0 tin. 75	Z 0 0	X	R) 75 °C the Info	R/X 0 0	Y 0 0
able T	Pos. Zero empe	R 0 orrature Base	X 0 75 v c	istance h	L 0 lin. 75	Z 0 0	X	R) 75 °C the Info	R/X 0 0	Y 0 0
alcular able T pedan	Pos. Zero cempe	R 0 0 rrature Base	X 0 0 75 ~ °C	N istance h	L 0 1in. 75	Z 0 0	X	T5 °C	R/X 0 0	Y 0 0

Knowledge triangle for a low carbon economy / KALCEA 44



Programski paket ETAP – 32/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🗨

Calculated Impedance: Ovo polje će biti aktivno samo ako je u oviru polja **Option** korisnik izabrao dugme **Calc**. Tada će crvene strelice pokazivati na parametare: R, X, L, Z, X/R, R/X, Y za direktni i/ili nulti redosled koji se u ovom slučaju računaju na osnovu jednačina iz standarda IEC 60909-3, IEC60287-1-1 i ICEA P-34-359. U zavisnosto od toga po kojim jedinicama dužine je izabrana otpornost, ETAP automatski preračunava vrednosti navedenih parametara.

Info	g - Pha	Se Physical	Sizing - GND/PE	Reliab	vility Ro	outing	Remarks	Comment
		Thysical	mpoddile	Coning		Loading	Ampacity	Tiolection
	ICEA		Non-Ma	ag. 50 Ha	z	Code	e : 16	
	Rubb	ber	100 %	6 0.6 k	V 3/C	AL 16	~	mm ²
Option				Units			Project	Frequency
_	OL	ib	🔍 Lib	Ohm	s per 1000	m	~	
Pos	O	alc	Zero Calc	Ohm				60 Hz
				Oum	5			
library	Imped	ance						
		R	х	L	Z	X/R	R/X	Y
-	Pos.	2.21892	0.10824	0.0002871	2.22156	0.049	20.5	0
+	Zero	3.55027	0.27601	0.0007321	3.56098	0.078	12.863	0
		R	x	L	Z	X/R	R/X	Y
	Pos.	R 0	X	L 0	Z 0	X/R 0	R/X	Y
	Pos. Zero	R 0	x 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X 0	Y 0
Cable	Pos. Zero Tempe	R 0 0 rature	X 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X 0	Y 0 0
Cable	Pos. Zero Tempe	R 0 0 rature	× 0 0	L 0 0	Z 0 0	X/R 0 0	R/X 0 0	Y 0
Cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 0 rature Base	X 0 0 75 ~ °C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0	X/R 0 0 ax. 75	R/X 0 0	Y 0
Cable	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base	X 0 75 ~ C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0	X/R 0 0	R/X 0 0	Y 0
Cable T	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base 7	X 0 75 v c	L 0 Min. 75	Z 0 0 °C Ma ed.The cable le	X/R 0 0 ax. 75	R/X 0 0 °C	Y 0 0
Cable T	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base 7	X 0 0 75 · C rpical DC resistant	L 0 Min. 75	Z 0 0 °C Ma ed. The cable le	X/R 0 0 ax. 75	R/X 0 0 °C	Y 0 0
Cable T	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base 7	X 0 0 75 V C	L 0 Min. 75	Z 0 0 °C Ma ed.The cable le	X/R 0 0 ax. 75	R/X 0 0 °C	Y 0 0



Programski paket ETAP – 33/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🗨

Cable Temperature: *Base Temperature -*Ovde se unosi bazna vrednost temperature u °C na koju se odnose unesene vrednosti parametara kabla.

Cable Temperature: *Minimum & Maximum Temperature* - Minimalna i maksimalna radna temperature provodnika koriste se u pojedinim analizama, uglavnom za preračunavanje otpornosti. Najčešće se koristi podatak za maksimalnu radnu temperaturu.

	g - Pha	se	Sizing - GND/P	E Reliab	oility F	Routing	Remarks	Comment
Info		Physical	Impedan	ce Config	uration	Loading	Ampacity	Protection
	ICEA		Non-M	laq. 50 H	z	Coc	de : 16	
	Rubb	ber	100	% 0.6 k	V 3/C	AL 16	\sim	mm ²
Option				Units			Project	t Frequency
		ib	Lib	Ohm Ohm	sper 100	0 m	~	
Pos		alc	Zero Calc	Other				60 Hz
	0		0	Oum	s			
ibrary	Imped	ance						
		R	X	L	Z	X/R	R/X	Y
•	Pos.	2.21892	0.10824	0.0002871	2.22156	0.049	20.5	0
•	Zero	3.55027	0.27601	0.0007321	3.56098	0.078	12.863	0
		R	x	L	Z	X/R	R/X	Y
	Pos.	R	X	L 0	Z	X/R 0	R/X	Y
	Pos. Zero	R 0	X 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X	Y 0
	Pos. Zero	R 0	X 0 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X 0	Y 0
cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 0	× 0	L 0	Z 0	X/R 0	R/X	Y 0
Cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 0 rrature Base [X 0 0 75 ~ °C	L 0 0 Min. 75	Z 0	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0 'C	Y 0 0
cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 0 rature Base [X 0 0 75 √ °C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0	Y 0
cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base [X 0 75 ~ ^ *C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0 1 C	Y 0
Cable 1	Pos. Zero Tempe	R 0 o rature Base [Iculation: T	x 0 0 75 ∨ °C	L 0 Min. 75	Z 0 0 °C I ed.The cable	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0 C	Y 0 0
able 1	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base [X 0 75 × °C	L 0 0 Min. 75	Z 0 0 1 °C r ed.The cable	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0 1 C	Y 0 0
pedar	Pos. Zero Tempe	R 0 rature Base [Iculation: T	X 0 75 · C	L 0 Min. 75	Z 0 0 0	X/R 0 0 Max. 75	R/X 0 0 1 rC	Y 0



Programski paket ETAP – 34/68

- Kreiranje šeme sistema
- 📕 Kabl (Cable) 🛛 🛋

U okviru kartice **Ampacity** mogu se definisati sledeći korekcioni faktori: korekcioni faktor za temperaturu k_{θ} ,

korekcioni faktor za termičku otpornost tla k_{λ} i korekcioni faktor za grupno polaganje kablova k_n .

Installation for Ampacity/Capacity: U ovom polju nudi se izbor standarda po kome će biti utvrđeni uslovi polaganja i tip instalacije kablova. U okviru polja Method, može se videti oznaka tipa polaganja kablova, u ovom slučaju je to slovo D koje se odnosi na podzemno polaganje.

Sizing - Pha	se Siz	ing - GND/PE	Reliability	Routing	Remarks	Comment
Info	Physical	Impedance	Configuration	Loading	Ampacity	Protection
ICEA		Non-Mag.	50 Hz	Code	: 16	
Rubbe	er	100 %	0.6 kV	3/C AL 16	\sim	mm ²
Installation	for Ampacity/C	apacity	F	Results		
Standard	IEC 6036	4	\sim			
⊖Туре	U/G Buri	ed	\sim	Operat	ing Base	Derated
Sub-T	ype In Condu	it	~	U Jowable Ampacity	/ Capacity (Alert)	62.3
	Metho	d D	(Derated	oupleity (Alerty	
				OUser-Defi	ned	62.3
Lavout				UGS Calc	ulated	
20,000			Г	emperature	Тс	PHO
Circ	uit Clearance	0 ft		Base 20	90	250
				Operating 35	90 ~	90
Grouping						
No. of C	rcuit 1					
Report	Prompt		~		Correction	Factors



VHUBEP3 КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 35/68

- Kreiranje šeme sistema
- Kabl (Cable)

Layout: U slučaju da postoji više od jednog strujnog kola, onda se ovde unosi razmak između njih.

Grouping: Ovde se unosi broj stujnih kola i na osnovu njega se određuje faktor k_n .

Results: *Operating* - Ovo polje prikazuje zahtevanu struju opterećenja za kabl. Korisniku je korisno da na jednom mestu vidi zahtevanu temperaturu zajedno sa temperaturom koja se postiže za izabrani tip kabla u baznim (**Base**) i realnim (**Derated**) radnim uslovima.

Sizing - Phase	Siz	ing - GND/PE	Reliability	Routing		Remarks	Comment
nfo Ph	ysical	Impedance	Configuratio	n Loadi	ng	Ampacity	Protection
ICEA Rubber		Non-Mag. 100 %	50 Hz 0.6 kV	3/C AL	Code : 10 16	6 ~	mm ²
Installation for A	mpacity/C	anacity		Results			
Standard	IEC 6036	4	\sim				
OT		- 4		C	perating	Base	Derated
Olype	U/G Burie	ed	~	[0	59	62.3
Sub-Type	In Condu	it	\sim	Allowable Amp	acity / Ca	apacity (Alert)	
	Metho	d D		Dera	ated		
				Use	r-Defined		62.3
1				OUGS	Calculat	ed	
Layout				Temperature			
Circuit C		0		Dees	Ta	Tc	RHO
Circuito	learance	0 II		Operating	20	90 90	250
				operating		30 .00	30
Grouping							
No. of Circuit	1						
Report	Prompt		~			Correction	Factors



Programski paket ETAP – 36/68

- Kreiranje šeme sistema
- 🗧 Kabl (Cable) 🛛 🗨

Alowable Ampacity / Capacity (Alert):

Ovo je maksimalna trajno dozvoljena struja kabla. Ova struja može biti jednaka onoj koja je izračunata uzimajući u obzir realne radne uslove eksploatacije (**Derated**), može je korisnik definisati (**User-Defined**) ili se može preuzeti iz modula za proračun opterećenja kablova i prikaz podzemnih trasa (**UGS Calculated**).

Temperature: U ovom polju nalaze se informacije o temperaturi kabla i specifičnoj toplotnoj otpornosti zemlje za slučaj da se radi o kablovskom vodu.

Sizing - Phas	se Siz	ing - GND/PE	Reliability	Routing	Remarks	Comment
nfo	Physical	Impedance	Configuratio	n Loadi	ing Ampacity	Protection
ICEA		Non-Mag.	50 Hz		Code : 16	
Rubbe	r	100 %	0.6 kV	3/C AL	16 ~	mm ²
Installation	for Ampacity/C	apacity		Results		
Standar	IEC 6036	4	\sim			
⊖Туре	U/G Burie	ed	\sim	C	Operating Base	Derated
Sub-Tr	/pe In Condu	it	~		0 59	62.3
	Motho			Allowable Amp	pacity / Capacity (Alert)	
	Metho			Der	ated r-Defined	62.3
					S Calculated	
Layout				Temperature		
Circ	uit Clooronco	0 +		Basa	Ta Tc	RHO
Girc	all clearance	0 II		Operating	20 50 35 90 V	250
				3		
Grouping						
No. of Ci	rcuit 1					
140. 01 01						
Report						
	Prompt		~ 4		Correction	Factors



Programski paket ETAP – 37/68

- Kreiranje šeme sistema
- 🗧 Kabl (Cable) 🛛 🚍

Klikom na dugme **Correction Factors** moguće je videti vrednosti korekcionih faktora za temperaturu, termičku otpornost tla i za grupno položena strujna kola.

Prozor za definisanje parametara kablova, osim pomenutih, ima niz drugih kartica unutar kojih se mogu definisati parametri za određene analize. Dimenzionisanje kabla i izbor optimalnog preseka provodnika kabla prema nekoj struji moguće je izvršiti u okviru kartice **Sizing-Phase**. Pre toga, u okviru kartice Loading, treba definisati zahtevanu struju opterećenja.

Sizing - Phase	Siz	ing - GND/PE	Reliability	Routing	9	Remarks	Comment
nfo P	hysical	Impedance	Configuratio	on Load	ling	Ampacity	Protection
ICEA		Non-Mag.	50 Hz		Code : 1	6	
Rubber		100 %	0.6 kV	3/C AL	16	\sim	mm ²
Installation for	Ampacity/C	apacity		Results			
Standard	IEC 6036	4	\sim				
○Туре	U/G Buri	ed	\sim		Operating	Base	Derated
Sub Tup	In Condu	:+			0	59	62.3
Sub-Type	in Condu	III.	~	Allowable Am	pacity / Ca	apacity (Alert)	
	Metho	od D		Der	rated		
				OUse	er-Defined		62.3
Layout					S Calcula	ted	
				I emperature	Та	Тс	RHO
Circuit	Clearance	0 ft		Base	20	90	250
				Operating	35	90 ~	90
Grouping							
No. of Circu	it 1						
Report	Prompt	t	~			Correction	Factors



Programski paket ETAP – 38/68

Kreiranje šeme sistema

Impedansa (Impedance)

Kablovi i vodovi se mogu predstaviti pomoću impedance. Podaci koje je neophodno uneti/odabrati su sledeći: naziv, povezanost, tip, model, napon, otpornost, reaktansu i susceptansu direktnog i nultog redosleda (u apsolutnim ili relativnim jedinicama).

Impedance Editor - Z1	X	Impedance Editor - Z1	×
Info Rating Reliability Remarks Comment		Info Rating Reliability Remarks Comment	
Base:0 kV 100 MVA	Balanced	Base:0 kV 100 MVA	Balanced
Info ID 🗾	 ● ●	Model Rating Balanced kV Amps O Unbalanced 0 0	MVA 0
From	sion Data	Impedance	
To Cond	Base	Pos. 0 0 0	
Tag#	● In ○ Out	Zero 0 0 0	
Name St	tate As-built V	Base kV	
Description Conn	nection ③ 3 Phase 〕 1 Phase	© Percent 0 Ohms Base MVA 100 ~	
B C X Z 1 X	Cancel	B ■ S < Z1 >> M ?	OK Cancel

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 39/68

Kreiranje šeme sistema

Opterećenje (Load)

Trofazni potrošači se mogu predstaviti modelom konstantne snage, konstantne struje, konstantne impedance ili preko procentualnog učešća svakog od tri navedena modela.

Monofazni potrošači se mogu predstaviti samo modelima konstantne impedanse i konstantne snage. Prethodno se odnosi na aktivno opterećenje (**Lumped Load**). Pasivno opterećenje (**Static Load**) nema mogućnost izbora tipa potrošača.

Za modelovanje potrošača u mreži, iz AC palete alatki koristi se aktivno opterećenje.

0 MVA 0 kV (80)% Motor 20%	Static)			
ID Lump1				Revision Dat	
Bus			\sim		Base
Equipment				Condition	
Tag#				Service	 In Out
Name				State	As-built \lor
Description				Configuration	
Data Type	Estimated	\sim		Status	Normal Continuous ~
Priority	Other	\sim		Connection	
Load Type	Other	\sim		3 Phase	
Demand Facto	r			Reference k	/
Contin 10	uous Inter	mittent 50	Spare 0%	Calculated	d kV ned 0



Programski paket ETAP – 40/68

Kreiranje šeme sistema

Opterećenje (*Load*)

Pojedine opcije u okviru prozora sa slike su identične kao kod napojne mreže.

Nove opcije su **Data type**, **Priority** i **Load Type**. Padajuća lista **Data type** predstavlja zgodan način za praćenje unosa podataka o karakteru opterećenja.

Iz padajuće liste **Priority** korisnik može izabrati prioritet snabdevanja potrošača.

U okviru polja **Configuration** iz padajuće liste *Status* moguće je izabrati režim rada opterećenja. U ponudi su kontinualni (*Continuous*), isprekidani (*Intermittent*) i rezervni (*Spare*).

mped Load Editor	r - Lump1	D M 11	D. F. LTD	D 1		×
	Short-Circuit	Dyn Woder	Reliability	Remarks	Comment	
0 MVA 0 KV (80	1% Motor 20%	Static)				
Info						
ID Lump1					Revision Data	J
Bus			\sim		Base	
Equipment					Condition	
Tag#					In Service	
ſ					Out	
Name					State As-built ~	
Description						
					Configuration	
Data Type	Estimated	\sim				
Priority	Other	\sim			Status Continuous V	
, nony					Onnection O 3 Phase	
Load Type	Other	\sim			1 Phase	
Demand Facto	ſ				Reference kV	
Contin	Jous Inter	mittent	Spare		Calculated kV	
	<u></u>	50	U /0		User-Defined 0	
	Lump1			~	N Cance	I



Programski paket ETAP – 41/68

Kreiranje šeme sistema -

Opterećenje (*Load*)

Najbitnija kartica unutar koje se definiše opterećenje faza i karakter opterećenja jeste kartica **Nameplate**, prikazana na slici.

U okviru polja **Model Type** iz padajuće liste bira se karakter opterećenja. U ponudi su konvencionalno, neuravnoteženo, eksponencijalno, polinomsko i kombinovano koje kombinuje sva tri prethodna. Razlika između pojedinih tipova je u načinu određivanja aktivne i reaktivne snage.

U polju **Load Type** može se definisati karakter potrošača. Tabela **Loading Category** je slična tabeli za slučaj mreže.





Programski paket ETAP – 42/68

Kreiranje šeme sistema Opterećenje (Load)

Ako je kao tip opterećenja izabrano neuravnoteženo (*Unbalanced*), onda će se u okviru kartice **Ratings** pojaviti tri reda polja koja se odnose na faze A, B i C i pet kolone koje se odnose na definisanje prividne snage, aktivne snage, reaktivne snage, faktora snage i opterećenja u amperima gledajući s leva na desno. U ovim poljima potrebno je definisati snagu svake faze (obično prividnu) i faktor snage. Pritiskom na dugme **MVA** u prvoj koloni, menjaju se jedinice za snagu u kVA, kW i kvar.

Type			_							
longod			H	ated kV	1					
lanceu		\sim		0						
S							-Load T	уре		
	N/04/		_	% DE	0		Co	instant MVA	80	%
		IVIVA		/0 FT		ip				
0	0	0		0	0			Constant Z	20	%
0	0	0		0	0					
0	0	0		0				Constant I	0	%
•	0			•						_
			C	onstant	kVΔ	C	onstant 7	(onstant l	
ing Catego	Loadin	MW	Mvar	MW	Mvar	MW	Mvar		onotanti	
sign	100	0	0	0	0					~
rmal	100	0	0	0	0					
ke	0	0	0	0	0					
nter Load	0	0	0	0	0					
Poioct	0	0	0	0	0					
ergency	0	Ő	Ő	ő	Ő					
utdown	Ō	Ō	Õ	Ő	Ō					
cident	0	0	0	0	0					
ckup	0	0	0	0	0					~
	s VVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S VVA MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S VVA MW Mva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mg Catego 6 Loadin, MW sign 100 0 mai 100 0 ke 0 0 her Load 0 0 Reject 0 0 Reiget 0 0 ctuber	S VVA MW Mvar 0 0 0 0 0 0 0 0 C ng Catego (± Loadin; MW Mvar sign 100 0 0 mal 100 0 0 ke 0 0 0 0 http://www.second.com/ ke 0 0 0 0 http://www.second.com/ ke 0 0 0 0 ter.Load 0 0 0 http://www.second.com/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NVA MW Mvar % PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai 100 0 0 mai 100 0 0 ner_Load 0 0 0 Reiget 0 0 0 regency 0 0 0 regency 0 0 0 with 0 0 0	S VVA MW Mvar % PF Arr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MVA MW Mvar % PF Amp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sign 100 0 0 0 0 0 0 0 sign 100 0 0 0 0 0 0 0 0 sign 100 0 0 0<	Image: second	Image: second	S Load Type MVA MW Mvar % PF Amp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <



КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 43/68

Kreiranje šeme sistema

Transformator (*Transformer*)



Podatke koje je potrebno uneti/odabrati za transformatore su: nazivni napon i snaga, procentualne vrednosti impedanse za direktni i nulti redosled i odnosi reaktivne i aktivne otpornosti, podaci vezani za regulacioni namotaj, sprega namotaja, vrsta uzemljenja i njeni parametri za sve namotaje, fazni pomak između namotaja.

Generator (*Generator*)

Podatke koje je potrebno uneti/odabrati za generator su: nazivna aktivna snaga, napon, faktor snage, prividna snaga, stepen iskorišćenja i broj polova. Zavisno od izabranog načina modeliranja generatora, mogu se uneti različiti podaci. Tako za kontrolu napona i njegovog faznog stava unose se procentualna vrednost nazivnog napona i njegov fazni stav. Za kontrolu napona unosi se vrednosti napona i aktivne snagu, za kontrolu reaktivne snage unose se aktivna i reaktivna snaga, dok se za kontrolu faktora snage unose aktivna snaga i faktor snage. Preostali neophodni podaci su vrednosti reaktanse i otpornosti, kao i njihovi odnosi za inverzni i nulti redosled, sprega i vrsta uzemljenja.



VHUBEP30 КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 44/68

Kreiranje šeme sistema

Sinhroni motor (Synchronous Motor)



Neophodni podaci za sinhroni motor su: faktori potražnje za kontinualni i intermitentni režim rada, broj motora, nazivna snaga, napon, faktor snage i faktori snage pri 100%, 75% i 50% opterećenju, nazivni stepen iskorišćenja i stepen iskorišćenja pri 100%, 75% i 50% opterećenju, vrednosti nazivne snage za različite kategorije potrošača, vrednosti reaktanse i otpornosti, kao i njihovi odnosi za inverzni i nulti redosled, sprega namotaja i vrsta uzemljenja.

Asinhrona mašina (Induction Machine)

Neophodni podaci za asinhronu mašinu su: faktori potražnje za kontinualni i intermitentni režim rada, broj motora, nazivna snaga, napon, faktor snage i faktori snage pri 100%, 75% i 50% opterećenju, nazivni stepen iskorišćenja i stepen iskorišćenja pri 100%, 75% i 50% opterećenju, procentualne vrednosti nazivne snage za različite kategorije potrošača, vrednosti reaktanse za nulti i inverzni redosled, odnos X/R, sprega i vrsta uzemljenja.



Programski paket ETAP – 45/68

Kreiranje šeme sistema

Vetrogenerator (Wind Turbine Generator) 🗼

Neophodni podaci za vetrogenerator: nazivna snaga, nazivni napon, nazivni faktor snage, nazivni stepen iskorišćenja, vrednosti nazivne snage za različite kategorije potrošača, broj polova, vrednosti reaktanse i otpornosti, kao i njihovi odnosi za direktni, inverzni i nulti redosled, vremenska konstanta T_d' , sprega namotaja, vrsta uzemljenj. Postoji i mogućnost odabira gotovih modela (jednokaveznih ili dvokaveznih) vetrogeneratora iz baze podataka ETAP-a.

Pored ovih podataka, potrebno je definisati karakteristične podatke o turbini, bilo izborom podataka o turbini iz biblioteke ili ručnim unosom potrebnih podataka. To su podaci o rotoru, gustini vazduha i brzini vazduha, koji se koriste za generisanje karakteristike snage u odnosu na brzinu vetra. Takođe, potrebno je uneti informacije o vetru koje ETAP može da koristi za kreiranje profila vetra za jednu turbinu ili grupu turbina. Prosečna osnovna brzina se koristi za proračune tokova snaga, dok se ostala polja koriste samo u slučaju proračuna stabilnosti.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



VHUBEP30 КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Programski paket ETAP – 46/68

Kreiranje šeme sistema

Fotonaponski panel/niz (PV array)



PV niz može biti sastavljen od više fotonaponskih panela, vezanih redno ili paralelno. Neophodni podaci su: nazivna snaga, odstupanje snage od nazivne snage, maksimalni (vršni) napon panela, napon otvorenog kola, efikasnost panela, maksimalna (vršna) struja panela, struja kratkog spoja, faktor popunjenosti (*fill factor*), broj panela, fizićke karakteristike panela i tehnički podaci o invertoru.

Menjanjem temperature i solarne iradijanse moguće je uticati na performanse PV panela. Ove parametre je takođe moguće menjati ili ostaviti na podrazumevane vrednosti.

Postoji i mogućnost odabira gotovih modela solarnih panela iz baze podataka ETAPa. Na osnovu gorenavedenih podataka, formiraju se krive zavisnosti I-V i P-V.



Programski paket ETAP – 47/68

Kreiranje šeme sistema

Invertor (Inverter) 🔯

Neophodni podaci za invertor su: faktori potražnje za kontinualni i intermitentni režim rada, aktivna snaga sa jednosmerne strane, jednosmerni napon, nazivni stepen iskorišćenja, naizmenični napon, faktor snage.

U zavisnosti od izabrane kontrolisane veličine na naizmeničoj strani unose se procentualna vrednost nazivnog napona i njegov fazni stav, za naponsku kontrolu procentualna vrednost nazivnog napona i aktivna snaga, za kontrolu reaktivne snage aktivna i reaktivna snaga i za kontrolu faktora snage aktivna snaga i faktor snage.

📕 Ispravljač (Charger) 🖻

Neophodni podaci za ispravljač su: faktori potražnje za kontinualni i intermitentni režim rada, nazivna snaga, nazivni stepen iskorišćenja, nazivni napon, nazivni faktor snage, i nazivni jednosmerni napon.



Programski paket ETAP – 48/68

Kreiranje šeme sistema

Kondenzatorska baterija (Capacitor) </u>

Neophodni podaci za kondenzatorske baterije su: faktori potražnje za kontinualni i intermitentni režim rada, nazivni napon, snaga kondenzatorske baterije, broj kondenzatorskih baterija.

📕 Statički Var kompenzator (Static Var compensator)

Neophodni podaci za statički Var kompenzator su: nazivni napon, procentualne vrednosti za maksimalni i minimalni napon, induktivna i kapacitivna reaktivna snaga, maksimalne vrednosti za induktivnu i kapacitivnu reaktivnu snagu, i podaci vezani za harmonike (procentualne vrednosti u odnosu na osnovni harmonik), ako postoje.

Pasivni filter (Harmonic Filter) 萕

Neophodni podaci za pasivni filter su: tip filtera (prost usklađen filter, visokopropusni filter prvog reda, filter drugog reda, filter trećeg reda i C-filter), nominala snaga filterskog kondenzatora, nominalni i maksimalni (vršni) napon kondenzatora, maksimalna struja kroz prigušnicu, reaktansa prigušnice i faktor dobrote prigušnice.



Programski paket ETAP – 49/68

Proračun tokova snaga

Nakon kreiranja jednopolne šeme razmatranog sistema i unošenja neophodnih tehničkih podataka za svaki element sistema, može se izvršiti analiza tokova snaga. Jedan od rezultata ove analize jeste vrednost napona na svakom potrošaču. S obzirom na to da ETAP softver ima 14 vrsta analiza koje se mogu izvršiti, pristupanje analizi tokova snaga vrši se klikom na dugme **Load Flow Analysis** koje se nalazi u okviru palete alatki za izbor moda. Čim se klikne na pomenuto dugme, otvaraju se palete sa alatkama, kao što je prikazano na narednoj slici.



Pored ove analize, ETAP program nudi mogućnost proračuna tokova snaga u kolima jednosmerne struje (**DC Load Flow Analysis**), proračuna tokova snaga u neuravnoteženim sistemima (**Unbalanced Load Flow Analysis**), proračuna optimalnih tokova snaga (**Optimal Power Flow**), kao i proračuna harmonijskih tokova snaga (**Harmonic Analysis**). Ove funkcije će biti predstavljene na nekom od budućih kurseva.

Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 50/68

Proračun tokova snaga

Klikom na dugme "**Pokretanje analize tokova snaga**" **(Run Load Flow**) vrši se proračun tokova snaga, nakon čega se pored potrošača na jednopolnoj šemi sistema prikazuju rezultati. U zavisnosti od zahteva korisnika, rezultati mogu biti vrednosti napona čvorova u apsolutnim ili procentualnim vrednostima, vrednosti struje kroz kablove/vodove, vrednosti aktivne i/ili reaktivne snage, vrednosti gubitaka, padova napona, itd. Podešavanja prikaza rezultata vezana za analizu tokova snaga vrše se klikom na dugme uokvireno plavom bojom.



Klikom na ovo dugme otvara se prozor koji se sastoji od pet kartica: **Info**, **Loading**, **Adjustment**, **Alert** i **Emergency**.



Programski paket ETAP – 51/68

Proračun tokova snaga

Kartica Info:

Study Case ID: U ovom polju unosi se naziv studije.

Method: Raspoložive metode za proračun tokova snaga su:

Adaptivna Newton-Raphson-ova,

Osnovna *Newton-Raphson*-ova metoda, *Stott-ova* brza raspregnuta metoda

Ubrzana Gauss-Seidel-ova metoda.

Kako su sve metode iterativne, u okviru ovog polja se može zadati maksimalni broj iteracija (**Max. Iteration**) i preciznost (**Precision**).

ō	Loading Adjus	tment Alert	Emergency			
Stud Rep Op	Loading Adjus ly Case ID LF ort Rated Voltage perating Voltage Power Equipment Cabl	Unit KV KV kVA e	Emergency	Iethod Adaptive Newton-Ra Newton-Raphson Fast-Decoupled Accelerated Gauss- Calculate Flows For ptions nitial Voltage Bus Initial Voltages User-Defined	aphson Max. Iteration 99 Precision 0.0001 Seidel 1-Phase & Panel Systems	
Upd:	ate nitial Bus Voltage	s	Ca	Apply Transformer	Phase Shift	
In Study	nverter Operating y Remarks	Load	Tra	ansformer LTCs		
•	< LF		~ >	Help	OK	



Programski paket ETAP – 52/68

Proračun tokova snaga

Update: Unutar ovog polja mogu se čekirati opcije za ažuriranje početnih vrednosti (uslova) za sabirnice ili regulacione otcepe transformatora na nove vrednosti koje se dobijaju nakon izvršenja proračuna tokova snaga. Tako na primer, ako se čekira opcija Initial Bus Voltages, program će kao početne vrednosti napona za sledeći proračun uzeti vrednost napona koja je dobijena u prethodnom proračunu. To vodi ka bržem proračunu jer je početno rešenje bliže konačnom. Isto je i za ostale opcije u okviru ovog polja.

Study Case ID LF Report Rated Voltage kV Operating Voltage kV	Method Adaptive Newton-Raphson Newton-Raphson Newton-Raphson Fast-Decoupled Accelerated Gauss-Seidel Calculate Flows For 1-Phase & Panel Systems)1
Power KVA	Options Initial Voltage	
Update Initial Bus Voltages Inverter Operating Load Study Remarks	Cable Load Amp Operating Load & V	



Programski paket ETAP – 53/68

Proračun tokova snaga

Report: U okviru ovog polja vrše se podešavanja vezana za konačni izveštaj. Iz padajuće liste Rated voltage mogu se izabrati jedinice za prikaz nominalnog napona na sabirnicama – kilovolti ili volti. Iz padajuće liste **Op. Voltage** biraju se jedinice za prikaz izračunate vrednosti napona. U ponudi su volti, kilovolti i procenti u odnosu na nominalni napon. Iz padajuće liste **Power** mogu se izabrati kilovati ili megavati. U slučaju da se u izveštaju žele prikazati gubici i padovi napona, treba čekirati opciju Equipment Cable.

Info Loading Adjustment Alert Eme Study Case ID LF Report Unit Rated Voltage kV Operating Voltage kV Power kVA Equipment Cable Exclude Load Diversity Factor	Image: Adaptive Newton-Raphson Max. Iteration 99 Image: Newton-Raphson Precision 0.0001 Image: Options Initial Voltage Image: Newton-Raphson Image: Image: Image: Newton-Raphson Precision Image: Newton-Raphson Image: I
Update Update Initial Bus Voltages Inverter Operating Load Study Remarks LF	Cable Load Amp Operating Load & V Transformer LTCs Help OK Cancel



Programski paket ETAP – 54/68

Proračun tokova snaga

Options: Initial Voltage - Početne vrednosti napona za sve sabirnice se mogu zadati u okviru ove opcije. Za slučaj da se kao početne vrednosti napona sabirnica žele koristiti vrednosti zadate u okviru kartice Info prozora za definisanje parametara sabirnica, treba čekirati opciju Initial Bus Voltages. Moguće je zadati istu početnu vrednost napona za sve sabirnice. To se radi čekiranjem opcije User-Defined nakon čega se otvaraju dva polja – jedno za definisanje modula početne vrednosti napona a drugo za definisanje ugla. Napon se zadaje u procentima u odnosu na nominalnu vrednost, a ugao u stepenima.

nfo Loading Adjustment Alert Eme Study Case ID LF Report Unit Rated Voltage kV ~ Operating Voltage kV ~	rgency Method Adaptive Newton-Raphson Newton-Raphson Fast-Decoupled Calculate Flows For 1-Phase & Panel Systems Options Initial Voltage Bis Initial Voltage Bis Initial Voltage
Equipment Cable Exclude Load Diversity Factor Update	Ouser-Defined Apply Transformer Phase Shift
Initial Bus Voltages	Cable Load Amp Operating Load & V
< LF v	> Help OK Cancel



Programski paket ETAP – 55/68

Proračun tokova snaga

U okviru kartice **Loading** vrše se podešavanja vezana za opterećenja elemenata jednopolne šeme zadata u okviru kartice **Nameplate** uređaja poput indukcionih mašina, opterećenja itd.

U okviru kartice **Adjustment**, za različite elemente sistema, podešava se tolerancija dužine, impedanse i faktor korekcije otpornosti zbog različite temperature. Svako podešavanje tolerancije može biti pojedinačno ili globalno. Sve unete vrednosti povećavaju zadatu impedansu, dužinu i otpornost pomenutih elemenata, što pri analizi tokova snaga unosi dodatnu sigurnost.

×
Generation Category
Design 🗸
Operating P.Q.V
Charger Loading
Loading Category
Operating Load
Help OK Cancel



Programski paket ETAP – 56/68

Proračun tokova snaga

Alert kartica omogućava unos kritičnih i marginalnih granica koje se koriste za generisanje upozorenja po završetku proračuna tokova snaga. Kritične i marginalne granice se unose za preopterećenja koja se odnose na sve sabirnice, zaštitne uređaje, kablove, transformatore, itd. Upozorenja se, takođe, mogu generisati ukoliko se na sabirnicama u sistemu pojavi prenapon, ili dođe do poremećaja u pobudi generatora/motora. Funkcija **Emergency** će stupiti na snagu samo ako se analizira rad sistema u realnom vremenu.





Programski paket ETAP – 57/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33

Softverski paket ETAP je primenjen za proračun tokova snaga u sistemu IEEE 33. Jednopolna šema sistema u ETAP program prikazana je na sledećoj slici.



Kosovska Mitrovica, maj 2022.



Programski paket ETAP – 58/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33

Podaci o vodovima i potrošnji dati su u tabeli. Vrednosti parametara i veličina u relativnim jedinicama izračunate su za baznu snagu od 10 MVA i napon od 12.66 kV.

V	od	R	X	P_{P}	Q_P	V	od	R	X	P_{P}	Q_P
V	Ju	(r.j.)	(r.j.)	(r.j.)	(r.j.)	V	Ju	(r.j.)	(r.j.)	(r.j.)	(r.j.)
1	2	0.0057	0.0029	0.0100	0.0060	17	18	0.0457	0.0358	0.0090	0.0040
2	3	0.0308	0.0157	0.0090	0.0040	2	19	0.0102	0.0098	0.0090	0.0040
3	4	0.0228	0.0116	0.0120	0.0080	19	20	0.0939	0.0846	0.0090	0.0040
4	5	0.0238	0.0121	0.0060	0.0030	20	21	0.0255	0.0299	0.0090	0.0040
5	6	0.0511	0.0441	0.0060	0.0020	21	22	0.0442	0.0585	0.0090	0.0040
6	7	0.0117	0.0386	0.0200	0.0100	3	23	0.0282	0.0192	0.0090	0.0050
7	8	0.1068	0.0771	0.0200	0.0100	23	24	0.0560	0.0442	0.0420	0.0200
8	9	0.0643	0.0462	0.0060	0.0020	24	25	0.0559	0.0437	0.0420	0.0200
9	10	0.0651	0.0462	0.0060	0.0020	6	26	0.0127	0.0065	0.0060	0.0025
10	11	0.0123	0.0041	0.0045	0.0030	26	27	0.0177	0.0090	0.0060	0.0025
11	12	0.0234	0.0077	0.0060	0.0035	27	28	0.0661	0.0583	0.0060	0.0020
12	13	0.0916	0.0721	0.0060	0.0035	28	29	0.0502	0.0437	0.0120	0.0070
13	14	0.0338	0.0445	0.0120	0.0080	29	30	0.0317	0.0161	0.0200	0.0600
14	15	0.0369	0.0328	0.0060	0.0010	30	31	0.0608	0.0601	0.0150	0.0070
15	16	0.0466	0.0340	0.0060	0.0020	31	32	0.0194	0.0226	0.0210	0.0100
16	17	0.0804	0.1074	0.0060	0.0020	32	33	0.0213	0.0331	0.0060	0.0040

Tabela 1. Podaci o vodovima i potrošnji u test mreži IEEE 33

Kosovska Mitrovica, maj 2022.

Knowledge triangle for a low carbon economy / KALCEA 71


Programski paket ETAP – 59/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33

Nakon kreiranja jednopolne šeme i unosa svih podataka za svaki element sistema, može se pristupiti proračunu tokova snaga. Prikaz jednopolne šeme sistema sa vrednostima modula i faznih stavova napona čvorova prikazana je na sledećoj slici.





Programski paket ETAP – 60/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33



Klikom na dugme "Opcije prikaza rezultata" (Display Options)

otvara se prozor koji se odnosi na prikaz rezultata prethodno izvršenih proračuna. U okviru ove opcije korisnik bira da li želi da prikaže vrednost napona u voltima, kilovoltima ili procentima, zatim da li želi da prikaže jedinice ili ne. Čekiranjem opcije Check-ALL prikazuju se svi rezultati na jednopolnoj šemi. Može se prikazati efektivna vrednost i ugao napona. Ako se želi videti napon na potrošačima, potrebno je čekirati opciju Load Term. Mag. Moguće je napon prikazati za izračunatu vrednost napona kao baznu (**Load Rated kV**) ili za nominalni napon kao bazni (**Bus Nom. kV**). Kada nema velikog pada napona, nema velike razlike između ove dve opcije. Moguće je prikazati pad napona na jednopolnoj šemi čekiranjem opcije Line/Cable unutar polja Voltage Drop. Takođe, moguće je izabrati prikaz opterećenja preko aktivne snage, reaktivne snage, prividne snage ili struje.

Display Options - Load Flo	w ×					
Results AC AC-DC	Colors					
Bus Voltage Unit % ~ Mag. Angle	Power Flows Unit kVA ∽ OkW Ojkvar ● kW + jkvar					
Load Term. Base kV Load Term. Mag. Based on Subad Rated kV	 kVA Amp kVA + Amp Flow Results ☐ Branch 					
Bus Nom. kV						
Voltage Drop	Composite Motor					
Panel / UPS Systems Results Average Values All Phases	Branch Losses					
Check-ALL	Show Units					
Help Apply	OK Cancel					



Programski paket ETAP – 61/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33

Za svaki element moguće je izabrati koje od nazivnih podataka se žele prikazati (kartice AC i AC-DC), kao i kojom bojom će različite vrste elemenata i rezultata biti prikazani na jednopolnoj šemi (kartica Colors).

Klikom na dugme "Alarmiranje prekoračenja" (Aleft View), otvara se prozor unutar koga se može videti vrednost struje elemenata poput nadzemnih i kablovskih vodova. U ovom prozoru se takođe može detektovati preopterećenje elemenata, ako je do njega došlo. Preopterećenje se može prikazati u procentima ili amperima.

Klikom na dugme "Menadžer izveštaja" (Report Menager), otvara se prozor koji se sastoji od četiri kartice: Complete, Input, Results, and Summary, kao što je prikazano na narednoj slici.

isplay Options - Load Flo	w ×					
Results AC AC-DC	Colors					
Bus Voltage Unit % ∨	Power Flows Unit kVA ~					
☑ Mag. ☑ Angle	⊖ kw ⊖ jkvar ● kW + jkvar					
Load Term. Base kV Load Term. Mag. Based on	○ kVA ○ Amp ○ kVA + Amp Flow Results					
Load Rated kV Bus Nom. kV	Branch					
Voltage Drop	Load					
Panel / UPS Systems Results Average Values All Phases	Branch Losses kW + j kvar Meters Ammeter Voltmeter Multi-Meter					
Check-ALL	Show Units					
Help Apply	OK Cancel					



Programski paket ETAP – 62/68

Primer proračuna - sistem IEEE 33

U svakoj od stranica se nalaze izveštaji sa različitim podacima koji se odnose na razmatrani EES. U okviru kartice **Complete** nalazi se zbirni izveštaj koji obuhvata sve izveštaje smeštene u preostale tri stranice. Ovaj izveštaj sadrži ulazne podatke za svaki element razmatranog EES-a, rezultate obavljenih proračuna, kao i različita upozorenja i rezultate koji se odnose na proračun tokova snaga. Softver omogućava prikaz izveštaja u Crystal Reports Viewer, PDF, MS Word, Rich Text Format, i MS Excel formatu.

Dokument koji sadrži sve informacije može se dobiti tako što se u okviru kartice **Result** izabere opcija **Load Flow Report**, odabere PDF kao format prikaza izveštaja i klikne na dugme OK.







Programski paket ETAP – 63/68

Primer proračuna sistem IEEE 33

Ulazne vrednosti impedansi i admitansi grana direktnog redosleda razmatranog sistema date su u sledećoj tabeli. Vrednosti su prikazne u apsolutnim jedinicama.

Impedance	Positive	Sequence Im			
D	R	x	Y		Unit
Line_0-1	0.0922	0.047	0	Ohm	
Line_1-2	0.493	0.2511	0	Ohm	
Line_01-18.	0.164	0.1565	0	Ohm	
Line_2-3	0.366	0.1864	0	Ohm	
Line_02-22.	0.4512	0.3083	0	Ohm	
Line_3-4	0.3811	0.1941	0	Ohm	
Line_4-5	0.819	0.707	0	Ohm	
Line_5-6	0.1872	0.6188	0	Ohm	
Line_5-25.	0.203	0.1034	0	Ohm	
Line_6-7	1.7114	1.2351	0	Ohm	
Line_7-8	1.03	0.74	0	Ohm	
Line_8-9	1.044	0.74	0	Ohm	
Line_9-10	0.1966	0.065	0	Ohm	
Line_10-11	0.3744	0.1238	0	Ohm	
Line_11-12	1.468	1.155	0	Ohm	
Line_12-13	0.5416	0.7129	0	Ohm	
Line_13-14	0.591	0.526	0	Ohm	
Line_14-15	0.7463	0.545	0	Ohm	
Line_15-16.	1.289	1.721	0	Ohm	
Line_16-17.	0.732	0.574	0	Ohm	
Line_18-19.	1.5042	1.3554	0	Ohm	
Line_19-20.	0.4095	0.4784	0	Ohm	
Line_21-22.	0.7089	0.9373	0	Ohm	
Line_22-23.	0.898	0.7091	0	Ohm	
Line_23-24.	0.896	0.7011	0	Ohm	
Line_25-26.	0.2842	0.1447	0	Ohm	
Line_26-27.	1.059	0.9337	0	Ohm	
Line_27-28.	0.8042	0.7006	0	Ohm	
Line_28-29.	0.5075	0.2585	0	Ohm	
Line_29-30.	0.9744	0.963	0	Ohm	
Line_30-31.	0.3105	0.3619	0	Ohm	
Line_31-32.	0.341	0.5302	0	Ohm	

Impedance Input Data



Programski paket ETAP – 64/68

Primer proračuna sistem IEEE 33

Ulazne vrednosti impedansi i admitansi grana direktnog redosleda razmatranog sistema date su u sledećoj tabeli. Vrednosti su prikazne u relativnim jedinicama.

CKT/	Branch	Co	nnected Bus ID	% Imp	apedance, Pos. Seq., 100 MVA B		
ID	Type	From Bus	To Bus	R	x	Z	Y
Line_0-1	Impedance	Bus 0	Bus 1	5.75	2.93	6.46	
Line_1-2	Impedance	Bus 1	Bus 2	30.76	15.67	34.52	
Line_01-18.	Impedance	Bus 1	Bus 18	10.23	9.76	14.14	
Line_2-3	Impedance	Bus 2	Bus 3	22.84	11.63	25.63	
Line_02-22.	Impedance	Bus 2	Bus 22	28.15	19.24	34.10	
Line_3-4	Impedance	Bus 3	Bus 4	23.78	12.11	26.68	
Line_4-5	Impedance	Bus 4	Bus 5	51.10	44.11	67.51	
Line_5-6	Impedance	Bus 5	Bus 6	11.68	38.61	40.34	
Line_5-25.	Impedance	Bus 25	Bus 5	12.67	6.45	14.21	
Line_6-7	Impedance	Bus 6	Bus 7	106.78	77.06	131.68	
Line_7-8	Impedance	Bus 7	Bus 8	64.26	46.17	79.13	
Line_8-9	Impedance	Bus 8	Bus 9	65.14	46.17	79.84	
Line_9-10	Impedance	Bus 9	Bus 10	12.27	4.06	12.92	
Line_10-11	Impedance	Bus 10	Bus 11	23.36	7.72	24.60	
Line_11-12	Impedance	Bus 11	Bus 12	91.59	72.06	116.54	
Line_12-13	Impedance	Bus 12	Bus 13	33.79	44.48	55.86	
Line_13-14	Impedance	Bus 13	Bus 14	36.87	32.82	49.36	
Line_14-15	Impedance	Bus 14	Bus 15	46.56	34.00	57.66	
Line_15-16.	Impedance	Bus 15	Bus 16	80.42	107.38	134.16	
Line_16-17.	Impedance	Bus 16	Bus 17	45.67	35.81	58.04	
Line_18-19.	Impedance	Bus 18	Bus 19	93.85	84.57	126.33	
Line_19-20.	Impedance	Bus 19	Bus 20	25.55	29.85	39.29	
Line_21-22.	Impedance	Bus 20	Bus 21	44.23	58.48	73.32	
Line_22-23.	Impedance	Bus 22	Bus 23	56.03	44.24	71.39	
Line_23-24.	Impedance	Bus 23	Bus 24	55.90	43.74	70.98	
Line_25-26.	Impedance	Bus 25	Bus 26	17.73	9.03	19.90	
Line_26-27.	Impedance	Bus 26	Bus 27	66.07	58.26	88.09	
Line_27-28.	Impedance	Bus 27	Bus 28	50.18	43.71	66.55	
Line_28-29.	Impedance	Bus 28	Bus 29	31.66	16.13	35.54	
Line_29-30.	Impedance	Bus 29	Bus 30	60.80	60.08	85.48	
Line_30-31.	Impedance	Bus 30	Bus 31	19.37	22.58	29.75	
Line_31-32.	Impedance	Bus 31	Bus 32	21.28	33.08	39.33	

Branch Connections



Programski paket ETAP – 65/68

Primer proračuna sistem IEEE 33

Podaci o potrošnji razmatranog sistema date su u sledećoj tabeli.

U ovoj tabeli nalaze se podaci o aktivnoj, reaktivnoj i prividnoj snazi, struji i faktoru snage svake sabirnice.

					Dir	ectly Conn	ected Load	ı				Total B	us Load	
Bus			Constan	t kVA	Consta	nt Z	Consta	Constant I		Generic				Dercent
ID	kV	Rated Amp	kW	kvar	kW	kvar	kW	kvar	kW	kvar	kVA	% PF	Amp	Loading
Bus 0	12.660		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4624.1	84.9	210.9	
Bus 1	12.660		100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4610.3	84.9	210.9	
Bus 2	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4044.2	84.1	187.6	
Bus 3	12.660		120.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2890.4	81.3	135.1	
Bus 4	12.660		60.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2725.4	81.2	128.4	
Bus 5	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2608.4	\$1.0	125.3	
Bus 6	12.660		200.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1221.1	90.1	58.9	
Bus 7	12.660		200.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	983.1	90.4	48.1	
Bus 8	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	754.4	90.7	37.2	
Bus 9	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	687.2	90.4	34.1	
Bus 10	12.660		45.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	623.9	89.8	31.0	
Bus 11	12.660		60.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	569.4	90.3	28.3	
Bus 12	12.660		60.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	496.8	90.9	24.9	
Bus 13	12.660		120.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.7	91.6	21.4	
Bus 14	12.660		60.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.4	94.8	14.3	
Bus 15	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.2	93.4	11.3	
Bus 16	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.6	92.8	8.1	
Bus 17	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5	91.4	5.0	
Bus 18	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	395.2	91.3	18.1	
Bus 19	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.7	91.4	13.6	
Bus 20	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	91.4	9.1	
Bus 21	12.660		90.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5	91.4	4.5	
Bus 22	12.660		90.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1041.2	89.9	48.5	
Bus 23	12.660		420.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.0	90.3	43.7	
Bus 24	12.660		420.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.2	90.3	21.9	
Bus 25	12.660		60.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1358.1	69.8	65.4	
Bus 26	12.660		60.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1295.1	68.3	62.5	
Bus 27	12.660		60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1221.1	66.6	59.7	
Bus 28	12.660		120.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1156.4	64.5	57.0	
Bus 29	12.660		200.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1022.6	60.8	50.6	
Bus 30	12.660		150.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.9	89.4	23.4	
Bus 31	12.660		210.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.2	\$8.8	15.1	
Bus 32	12.660		60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1	83.2	3.6	

Bus Loading Summary Report



Programski paket ETAP – 66/68

L

Primer proračuna sistem IEEE 33

U narednoj tabeli prikazani su tokovi snaga po elementima sistema, padovi napona, kao i gubici snage.

Ukupni gubici aktivne snage u sistemu su 211 kW, dok su ukupni gubici reaktivne snage 143 kVAr.

ranch	Losses	Summary	Report

CKT / Branch	ranch From-To Bus Flow		To-From l	To-From Bus Flow		ses	% Bus Voltage		Vd % Drop	
ID	kW	kvar	kW	kvar	kW	kvar	From	То	in Vmag	
ine_0-1	3926.0	2443.0	-3913.7	-2436.8	12.3	6.3	100.0	99.7	0.30	
ine_1-2	3452.6	2215.7	-3400.5	-2189.2	52.1	26.5	99.7	98.3	1.41	
ine_01-18.	361.1	161.1	-361.0	-160.9	0.2	0.2	99.7	99.6	0.05	
ine_2-3	2370.9	1691.9	-2350.8	-1681.7	20.1	10.2	98.3	97.5	0.75	
ine_02-22.	939.6	457.2	-936.4	-455.1	3.2	2.2	98.3	97.9	0.36	
ine_3-4	2230.8	1601.7	-2212.0	-1592.1	18.8	9.6	97.5	96.8	0.74	
ine_4-5	2152.0	1562.1	-2113.4	-1528.8	38.6	33.3	96.8	94.9	1.85	
ine_5-6	1102.6	535.2	-1100.7	-528.7	1.9	6.4	94.9	94.6	0.35	
ine_5-25.	950.8	973.6	-948.2	-972.3	2.6	1.3	94.9	94.8	0.19	
ine_6-7	900.7	428.7	-888.8	-420.2	11.9	8.6	94.6	93.2	1.37	
ine_7-8	688.8	320.2	-684.5	-317.1	4.3	3.1	93.2	92.6	0.63	
ine_8-9	624.5	297.1	-620.9	-294.5	3.6	2.6	92.6	92.0	0.59	
ine_9-10	560.9	274.5	-560.3	-274.3	0.6	0.2	92.0	91.9	0.09	
ine_10-11	515.3	244.3	-514.4	-244.0	0.9	0.3	91.9	91.8	0.15	
ine_11-12	454.4	209.0	-451.7	-206.9	2.7	2.1	91.8	91.2	0.62	
ine_12-13	391.7	171.9	-391.0	-170.9	0.7	1.0	91.2	90.9	0.23	
ine_13-14	271.0	90.9	-270.6	-90.6	0.4	0.3	90.9	90.8	0.14	
ine_14-15	210.6	80.6	-210.3	-80.4	0.3	0.2	90.8	90.6	0.14	
ine_15-16.	150.3	60.4	-150.1	-60.0	0.3	0.3	90.6	90.4	0.20	
ine_16-17.	90.1	40.0	-90.0	-40.0	0.1	0.0	90.4	90.4	0.06	
ine_18-19.	271.0	120.9	-270.1	-120.2	0.8	0.7	99.6	99.3	0.36	
ine_19-20.	180.1	80.2	-180.0	-80.1	0.1	0.1	99.3	99.2	0.07	
ine_21-22.	90.0	40.1	-90.0	-40.0	0.0	0.1	99.2	99.2	0.06	
ine_22-23.	846.4	405.1	-841.3	-401.0	5.1	4.1	97.9	97.3	0.67	
ine_23-24.	421.3	201.0	-420.0	-200.0	1.3	1.0	97.3	96.9	0.33	
ine_25-26.	888.2	947.3	-884.9	-945.6	3.3	1.7	94.8	94.5	0.26	
ine_26-27.	824.9	920.6	-813.6	-910.7	11.3	10.0	94.5	93.4	1.14	
ine_27-28.	753.6	890.7	-745.7	-883.8	7.8	6.8	93.4	92.5	0.82	
ine_28-29.	625.7	\$13.8	-621.8	-811.8	3.9	2.0	92.5	92.2	0.36	
ine_29-30.	421.8	211.8	-420.2	-210.3	1.6	1.6	92.2	91.8	0.42	
ine_30-31.	270.2	140.3	-270.0	-140.0	0.2	0.2	91.8	91.7	0.09	
ine_31-32.	60.0	40.0	-60.0	-40.0	0.0	0.0	91.7	91.6	0.03	
					211.0	143.0				

Kosovska Mitrovica, maj 2022.

Knowledge triangle for a low carbon economy / KALCEA 79



Programski paket ETAP – 67/68

Critical Report

Primer proračuna sistem IEEE 33

Izvrštaji o kritičnim i marginalnim vrednostima napona na pojedinim sabirnicama sistema dati su u narednim tabelama.

Device ID	Туре	Condition	Rating/Limit	Unit	Operating	% Operating	Phase Type
Bus 10	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.64	91.9	3-Phase
Bus 11	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.62	91.8	3-Phase
Bus 12	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.54	91.2	3-Phase
Bus 13	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.51	90.9	3-Phase
Bus 14	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.49	90.8	3-Phase
Bus 15	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.48	90.6	3-Phase
Bus 16	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.45	90.4	3-Phase
Bus 17	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.44	90.4	3-Phase
Bus 25	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.00	94.8	3-Phase
Bus 26	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.96	94.5	3-Phase
Bus 27	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.82	93.4	3-Phase
Bus 28	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.71	92.5	3-Phase
Bus 29	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.67	92.2	3-Phase
Bus 30	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.62	91.8	3-Phase
Bus 31	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.61	91.7	3-Phase
Bus 32	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.60	91.6	3-Phase
Bus 5	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.02	94.9	3-Phase
Bus 6	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.98	94.6	3-Phase
Bus 7	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.80	93.2	3-Phase
Bus 8	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.72	92.6	3-Phase
Bus 9	Bus	Under Voltage	12.66	kV	11.65	92.0	3-Phase

Marginal Report

Device ID	Type	Condition	Rating/Limit	Unit	Operating	% Operating	Phase Type	
Bus 22	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.40	97.9	3-Phase	-22
Bus 23	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.31	97.3	3-Phase	
Bus 24	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.27	96.9	3-Phase	
Bus 3	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.35	97.5	3-Phase	
Bus 4	Bus	Under Voltage	12.66	kV	12.25	96.8	3-Phase	



Programski paket ETAP – 68/68

Primer proračuna sistem IEEE 33

Sumarni prikaz rezultata proračuna, koji pružaja informacije o snagama generisanja, potrošnje i gubitaka, faktoru snage, broju iteracija i dr., dat je u narednoj tabeli.

SUMMARY OF 7	TOTAL GENERA	TION, LOADIN	IG & DEMAN	D
	kW	kvar	kVA	
				% PF
Source (Swing Buses):	3926.0	2443.0	4624.1	84.90 Lagging
Source (Non-Swing Buses):	0.0	0.0	0.0	
Total Demand:	3926.0	2443.0	4624.1	84.90 Lagging
Total Motor Load:	3715.0	2300.0	4369.4	85.02 Lagging
Total Static Load:	0.0	0.0	0.0	
Total Constant I Load:	0.0	0.0	0.0	
Total Generic Load:	0.0	0.0	0.0	
Apparent Losses:	211.0	143.0		
System Mismatch:	0.0	0.0		

Number of Iterations: 3

Zaključak

- Pokazane su neke od funkcija koje ETAP nudi
- Izvršeni su proračuni tokova snaga i naponskih stanja
- Pokazana je velika jednostavnost u korišćenju
- Etap zahteva relativno male procesorske resurse
- Odlikuje se velikom brzinom proračuna
- Ne iziskuju mnogo vremena za unos podataka o sistemu
- Omogućava analizu velikih sistema u realnom vremenu
- Ostale funkcije, kao što su proračuni tokova snaga u kolima jednosmerne struje, proračuni tokova snaga u neuravnoteženim sistemima, proračuni optimalnih tokova snaga i proračuni harmonijskih tokova snaga, biće predstavljene na nekom od budućih kurseva.

VHUBEP3

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Literatura

- ETAP user guide 12.6, Operation Technology, 2014.
- B. Perović, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2021.
- Jordan Radosavljević, Analiza elektroenergetskih sistema, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2018.
- M. Milovanović, Prilog optimalnom planiranju i eksploataciji distributivnih mreža sa nelinearnim potrošačima i izvorima primenom metaheurističkih metoda u cilju minimizacije harmonijskog izobličenja napona i struje, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2021.
- M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, A backward/forward sweep power flow method for harmonic polluted radial distribution systems with distributed generation units, International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 30, iss. 5, p. e12310, 2019.
- M. Milovanović, J. Radosavljević, D. Klimenta, B. Perović, GA-based approach for optimal placement and sizing of passive power filters to reduce harmonics in distorted radial distribution systems, Electrical Engineering, vol. 101, pp. 787-803, 2019.

УНИВЕРЗИ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Hvala na pažnji!